

TEX SHINOBI 키보드 유저 매뉴얼

DIP 스위치 기능 (TEX Profile 파일을 적용하지 않은 경우)		
Port	기능	비고
Port 1 = ON	Fn → Ctrl_left Ctrl_left → Fn	Port 1 & Port 2 동시 사용 방법 : Port 1 & 2 = OFF Port3 = ON
Port 2 = ON	Alt_left → Win_left Win_left → Alt_left Alt_right → Win_right APP → Alt_right	
Port 3 = ON	Port 1 : ON + Port 2 : ON	
Port 4 = ON	다음 기능을 활성화시킨다 Fn + TrackPoint = 스크롤 기능으로 작동 Fn + 마우스 가운데 버튼(스페이스바 아래 3개 중 가운데 버튼) = 일반 마우스의 스크롤 버튼 클릭 기능으로 작동	동시 사용 가능
Port 5 = ON	위 Fn + TrackPoint 기능의 스크롤 방향을 반대로 바꿈	
DIP 스위치 기능 (TEX Profile 파일을 적용한 경우)		
Port	기능	비고
Port 1 = ON	Profile 1 사용	동시 사용 불가
Port 2 = ON	Profile 2 사용	
Port 3 = ON	Profile 3 사용	
Port 4 = ON	다음 기능을 활성화시킨다 Fn + TrackPoint = 스크롤 기능으로 작동 Fn + 마우스 가운데 버튼(스페이스바 아래 3개 중 가운데 버튼) = 일반 마우스의 스크롤 버튼 클릭 기능으로 작동	동시 사용 가능
Port 5 = ON	위 Fn + TrackPoint 기능의 스크롤 방향을 반대로 바꿈	
Port 6 = ON	File System = ON (키보드를 리플러그(re-plug)해야 합니다)	File System 모드

- **FN 키조합 단축키 기능**
1. FN + Up = Stop (정지)
 2. FN + Left = Pre (이전)
 3. FN + Down = Play / Pause (재생 / 일시정지)
 4. FN + Right = Next (다음)

- **FN + 1~9 = 트랙포인트 감도를 1~9 단계로 설정** * 설정 후에는 0.5초 이상 기다린 후 트랙포인트를 사용해 주세요

- **키 설정 커스터마이징 :** <http://shinobi.tex-design.com.tw> 에 접속하여 화면에 안내된 단계를 진행해 주세요