

# TEX 블루투스 업그레이드 키트 유저 매뉴얼

| 블루투스 업그레이드 키트 기능  |            |  |            |
|---|------------|--|------------|
| 버튼  | 전원 버튼      | 배터리 전원을 ON/OFF   |            |
|   | 페어링 버튼     | 블루투스 장치에 페어링   | 3초간 누르면 작동 |
| 키보드 Fn 키조합 단축키 기능   |            |  |            |
| 키보드<br>키조합<br>단축키   | FN + Mute  | 페어링이 되지 않은 경우: 첫번째 블루투스 장치에 페어링  |            |
|   |            | 페어링이 이미 된 경우: 키조합을 3초간 누르면 첫번째 블루투스 장치로 전환                             |            |
|   | FN + Vol - | 페어링이 되지 않은 경우: 두번째 블루투스 장치에 페어링  |            |
|   |            | 페어링이 이미 된 경우: 키조합을 3초간 누르면 두번째 블루투스 장치로 전환                             |            |
|   | FN + Vol + | 페어링이 되지 않은 경우: 세번째 블루투스 장치에 페어링  |            |
|   |            | 페어링이 이미 된 경우: 키조합을 3초간 누르면 세번째 블루투스 장치로 전환                             |            |
|   | FN + ESC   | USB 케이블을 통해 유선 연결된 장치로 전환<br>* 키보드가 USB 케이블을 통해 장치에 유선 연결된 상태에서만 작동합니다 |            |
|   | 주의사항       |  |            |
| <p>블루투스 업그레이드 키트를 장착하기 전, 반드시 블루투스 업그레이드 키트의 전원 버튼을 끄고, 키보드의 USB 케이블을 분리해 주십시오.<br/>그렇지 않으면 블루투스 업그레이드 키트의 메인보드에 손상을 줄 수 있습니다!!</p> |            |  |            |

| 블루투스 상태     | LED POSITION | LED 표시 상태 |
|-------------|--------------|-----------|
| 대기          | CapsLock LED | 느리게 깜빡임   |
| 페어링 시도중     |              | 빠르게 깜빡임   |
| 페어링 완료(연결중) |              | 1초간 점등    |
| 배터리 낮음      |              | 계속 깜빡임    |